



20021029

## Programbeskrivning till processor C.1.8tyr 84 till Tyrkamin.

### Inställningar till förbränningsfläkt

Switch	70 %	80 %	90 %	100 %
1	ON	OFF	ON	OFF
2	ON	ON	OFF	OFF

Switch nummer 3 ska alltid vara OFF

### Inställningar till internskruv

Switch	70 %	80 %	90 %	100 %
4	ON	OFF	ON	OFF
5	OFF	OFF	ON	ON

### Drift

1. Brännaren arbetar mot rumstermostat med on-off funktion. Då brännaren är i drift och optovakten ej ser ljus under en 20 minuters period stannar brännaren och larmar med följande intervaller, 1 lång röd 3 växelvis gröna/röda.
2. Fläktens eftergång är 1 minut efter att termostaten stoppat brännaren.
3. För att en säker upptändning ändå ska kunna ske på "gammal" värme startar brännaren alltid efter 30 minuters stillestånd och går under 1 minut så att ny tändvärme bildas. Denna fas kallar vi för VÄRMEAKTIVERINGSFAS.

#### Larmindikeringar på förrådets lysdioder.

- 1 röd + 2 grön = utlöst bakvärme
- 1 röd + 3 gröna = larm optovakt drift
- 1 röd + 4 gröna = larm optovakt start