



Montering av kapacitiv givare på C1 – C2 pelletsbrännare.

1. Lossa dom 4 bultarna som håller slussmataren på plats, lossa kedjesträckaren luta slussen bakåt och lyft av kedjan av det övre kedjehjulet och lyft av slussen.
2. Plocka ur dom gamla nivåvakterna och dess hållare, plugga igen nivåvaktshålet mot pannan med M6 bult och mutter.
3. Borra upp det gamla hålet för nivåvakten på kedjetransmissionssidan med ett 18 mm borr. Se dock till att nivåvakt eller kabel inte kommer i kontakt med kedjehjul eller kedja. Montera fast den kapacitiva nivåvakten så att den sticker in ca: 35 mm i internförrådet. Sätt fast givaren med en kontramutter på var sin sida om förrådet.
4. Montera tillbaks slussmataren och kedjan, sätt på kabeln på nivåvakten och koppla in den enligt elschemat.

Med vänlig hälsning
Pelle Karlsson
Sahlins EcoTec. AB