

## Montering av kamin / förråd sidomonterat.

Din kamin är beställd och levererad för höger eller vänstermonterat förråd. Kaminen levereras med matarröret omonterat, på grund av transport skäl. Om man önskar ändra på höger eller vänster matning är det fullt möjligt att göra detta. Kontakta din återförsäljare. Alla monteringar och eventuella ändringar är lättast att utföra innan kaminen anslutits till skorstenen.

### Montering av matarskruv

1. Lossa skyddskåpan över brännaren, samt demontera plåten över hålet för röret.
2. Montera skruvspiralen med axeltapp i vinkelväxelns bussning.
3. Lås fast insexskruven i vinkeldrevet mot axeltappens avplanade yta.
4. Montera fast det flänsade matarröret i anslutningen till förrådet.
5. Montera ihop kamin och förråd genom att trä på matarröret på spiralen, och fäst det med dom fyra muttrarna.

### Montering av termostat:

Termostaten monteras på lämpligt ställe i bostaden där en jämn och rättvisande temperatur kan uppnås. Tvåledad kabel (medföljer ej) ansluts till kontakt som passar i uttag på pelletsförrådet. Anslut kablarna på plintnummer 1 o 2 på termostaten, övriga instruktioner för hur denna fungerar medföljer i termostatsens förpackning. Styrspänningen för termostaten är 5 volt. Termostaten drivs a 2st 1,5V batterier av typ AA(LR6) OBS. Termostaten måste monteras för att kamin ska starta.

