

Installatör:

Skötselinstruktioner Pelletsbrännare modell BioLine 20

För bästa ekonomi och funktion skall följande skötsel och underhållsanvisningar följas:

OBS! Rök-gasspjället i panna eller skorsten skall alltid vara fullt öppet.

Stäng av brännaren på styrlådans stoppknapp, i god tid före service.

OBS! Huvudspänningen till brännaren skall alltid brytas vid skötsel eller service.

Åtgärd var tredje/fjärde vecka.*

Aska ur pannan, rengör pannans väggar och rökkanalen från ev. flygaska.

Förvara askan utomhus i ett plåtkärl med lock, minst ett dygn.

Rengör brännkoppens väggar och nedre del ända ner till skruven från ev. slaggbildning.

Åtgärd två gånger/år

Kontrollera att slussmatarens vingar är täta mot slussens insidor, och att dom ej är missfärgade.

Om slussvingarna är deformerade eller missfärgade ska dom omedelbart bytas.

Åtgärd en gång/år

Smörj kedjan och kedjehjulen med fett.

Smörj internmotorn med olja enl. anvisning i instruktionsboken.

Detaljerad funktion finner ni i instruktionsboken.

Vid ev. fel, se instruktionsboken eller kontakta din installatör/återförsäljare.

*OBS! Pellets-kvaliten och pannkonstruktion är avgörande

Larmindikeringar på styrsåpets display.

Bakvärme
Max termostat
Ingen låga
Tändningsfel
Fel ext.matning

För åtgärd av larm samt larmkvittering, se felsökning i instruktionsboken.



EcoTec värmesystem AB