



F 1.8 vk 84

Programbeskrivning till processor till kamin värmekälla.

Inställningar till förbränningsfläkt

Switch	70 %	80 %	90 %	100 %
1	ON	OFF	ON	OFF
2	ON	ON	OFF	OFF

Switch 3 ska alltid stå på OFF (vänster)

Inställningar till internskruv

Switch	30 %	40 %	50 %	60 %
4	ON	OFF	ON	OFF
5	OFF	OFF	ON	ON

Drift

1. Brännaren arbetar mot rumstermostat med on-off funktion
2. Fläktens eftergång är 1 minut efter att termostaten stoppat brännaren.
3. För att en säker upptändning ändå ska kunna ske på "gammal" värme startar brännaren alltid efter 30 minuters stillestånd och går under 1 minut så att ny tändvärme bildas. Denna fas kallar vi för **VÄRMEAKTIVERINGSFAS**.